


## 「中華まん専用レンジ蒸し器」のご使用について



※蒸し器の本体（底）に少量の水（約大さじ1杯）をいれ、仕切（トレイ：凸部が上）に中華まんをのせ、フタをしてください。

※電子レンジで、500Wの場合で約40秒、1000Wの場合で約20秒加熱してください。（常温で保存の場合の目安）冷凍した中華まんには使用しないでください。

※加熱の際は連続使用を避け、蒸し器が常温に戻るまで時間をおいてください。

## 「中華まん専用レンジ蒸し器」のご注意

- ・ このレンジ蒸し器は「中華まん専用レンジ蒸し器」ですので、用途以外の使用はしないでください。
- ・ 高温になる場所や火のそばに置かないでください。直火、オーブン、グリルでの使用はしないでください。オート加熱、おまかせ加熱での使用はしないでください。
- ・ 蒸し器に割れ、キズ、折れ、ゆがみ、変色等、異常があるものは、使用しないでください。また、破損等した場合の破片が食品に混入しないように注意してください。
- ・ 加熱後、電子レンジから取り出す際は熱くなっていますのでご注意ください。洗浄する場合は、スポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけて、ぬるま湯で洗い、たわし、または研磨剤を含む洗剤は使用しないでください。また、自動食器洗浄機・食器乾燥機を使用しないでください。